



Balança

P150C-LD1050

MANUAL DO USUÁRIO REV 1.0A

Este manual se aplica a balança P150C com indicador LD1050, a partir da versão de firmware 1050A1.

ÍNDICE

Introdução	7
Sobre o produto	7
Sistema de pesagem	9
Balanças Linha P150C com indicador LD1050	9
Benefícios	9
Especificações Gerais	11
Dimensões para a balança	12
Conhecendo o seu produto – P150C padrão	13
Vista das conexões externas do produto	14
Porta de comunicação DB9 com RS-232	15
Porta de comunicação DB9 com RS-422	15
Porta de comunicação DB9 com RS-485	15
Lacre de segurança	16
Instalação	17
Alimentação	18
Local de instalação	18
Ajuste e nivelamento	19
Cuidados com a sua balança	20
Principais características de seu produto	21
Lista de erros	22
Funções do teclado	23
Tecla F = FUNÇÃO	23
Tecla T = TARA	23
Tecla Z = ZERO	23
Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA	23
Tecla 🖰	23
Ligando a balança	24
Comandos no menu do indicador	25
Tabela de comandos do menu	26
F102 – Auto zero ao ligar	31
F120 – Corrigir zero negativo	
F109 – Aceleração da gravidade	
F190 – Visualizando o valor real de zero	

Manual do Usuário P150 – LD1050

F191 – Refazer o valor do zero de calibração	34
F500/501 – Alteração da data e da hora	35
Indicações de pesagem	36
Sobrecarga	36
Subcarga	36
Zero	36
Líquido	37
Bateria	37
Indicações de peso	38
Modos de funcionamento	39
Pesagem simples	39
Retendo o valor de pico	40
Pesagem média (peso vivo)	41
Utilização da função Tara	42
Tara manual	42
Tara semiautomática	43
Tara automática	44
Tara Sucessiva	45
Limpeza manual de tara	46
Comunicação com o computador	47
Protocolos de comunicação	48
Protocolo Líder 1	50
Protocolo Líder 2	51
Protocolo Líder 3	52
Protocolo Líder 4	53
Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4	54
BYTE INDICADOR	54
Líder 3 com campos adicionais	55
Protocolo Líder 4 com campos adicionais	56
Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth	57
Protocolo Modbus RTU (opcional)	58
Comandos para perguntar o peso	58
Mensagem de respostas de peso	59
Resposta de erro CRC16	59
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU	60

Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU	60
Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU	61
Protocolo Modbus ASCII (opcional)	62
Comandos para perguntar o peso	62
Mensagens com respostas de peso	63
Resposta de erro LRC	63
Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII	64
Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII	64
Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII	65
Protocolo Modbus TCP (opcional)	66
Comandos para solicitação de peso	66
As respostas de peso serão:	66
Função F302 — Endereço Modbus	67
P150C – LD1050 com Bluetooth (Opcional)	68
Protocolo Líder 4 com Bluetooth	68
Comandos Zero e Tara via Bluetooth	68
Para alterar o nome do dispositivo Bluetooth	68
Protocolo de solicitações Serial/TCP/Bluetooth	69
Solicitação de Tara	69
Solicitação de Tara manual	69
As respostas para as solicitações de Tara	69
Solicitações de Zero	71
Solicitações de impressão ou peso médio	71
Versão do firmware (programa) existente no indicador	72
Conexão de acessórios	73
Impressoras	73
Conexão com a impressora LX300	73
Conexão com a impressora P40T	74
Conexão com a impressora P232	74
Conexão com a impressora ARGOX 214	75
Conexão com a impressora Epson TM-T20	75
Exemplos de impressão	76
Impressão na impressora P560	76
Impressão na LX300	78
Impressão com a P40	79

Manual do Usuário P150 – LD1050

Impressão na ARGOX	80
Impressão na P232	83
Impressão na Epson	84
Anexo A – Especificações técnicas	86
Garantia	88

Introdução

É de nosso interesse que a balança escolhida pelo nosso cliente, supere todas as suas expectativas.

Sugerimos que este manual seja lido atenciosamente, para que sejam usufruídos ao máximo todos os seus recursos. Nele você encontrará informações técnicas de instalação e operação, tornando o uso da balança mais ágil.

Para maiores informações consulte a nossa empresa ou a assistência técnica credenciada de sua região.

Sua satisfação é que nos dá força para continuar aprimorando cada vez mais e trabalhando para lhes oferecer produtos da mais alta tecnologia e qualidade. Serão bem-vindas quaisquer sugestões para a melhoria dos nossos produtos.

Caro cliente, tentamos utilizar uma linguagem simples, a fim de nos comunicarmos de forma clara e precisa com você. Desta forma, acreditamos que conseguimos transmitir todas as informações necessárias para a operação deste equipamento. Ainda assim, caso existam dúvidas, estamos ao seu dispor para esclarecê-las.

Sobre o produto

Comunicamos aos nossos clientes que a Líder Balanças dispõe de uma rede de assistência técnica em todo o Brasil. Desta forma, solicitamos que não deixem técnicos não autorizados prestarem assistência técnica em sua balança.

São vários motivos pelos quais um técnico não autorizado, não deve executar serviços no produto:

- 1) Não terá feito um curso na fábrica para conhecimento sobre o produto;
- 2) Não terá peças de reposição para eventuais substituições;
- 3) Não contará com o apoio de suporte técnico e do departamento de engenharia da Líder Balanças;
- 4) Não saberá ajustar o equipamento dentro dos parâmetros originais exigidos pela fábrica;
- 5) Não poderá lacrar o seu produto, o que pode resultar em multa e/ou no confisco do equipamento pelo órgão metrológico e/ou INMETRO;

Diante do exposto a LÍDER BALANÇAS não se responsabilizará por possíveis danos causados por técnicos ou por assistências técnicas não credenciadas, sendo de total responsabilidade do cliente quaisquer avarias causadas através destes meios.

Marcos Ribeiro

Diretor Geral

LÍDER BALANÇAS

Departamento de assistência técnica ao consumidor Avenida Jorge Mellem Rezek, 3411 Araçatuba-SP | CEP. 16075-405 Fone +55 (18) 2102-5500

Sistema de pesagem

Balanças Linha P150C com indicador LD1050

A linha de balanças P150C com o indicador LD1050 faz parte dos produtos da mais alta tecnologia e qualidade da Líder Balanças, compondo um sistema eletrônico destinado a operações de pesagem da mais alta confiabilidade.

As balanças da linha P150C são um produto robusto, desenvolvido para condições de trabalhos severas, esta é uma balança composta por uma célula de carga e um terminal indicador digital LD1050, com excelente qualidade e uma confiabilidade insuperável que além de possuir grande facilidade de uso e precisão nas operações de pesagens. São fabricadas com alta tecnologia, sendo um produto projetado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas, o que aliado a uma experiência de mais de seis décadas no mercado, dedicados exclusivamente a desenvolvimento de soluções de pesagens e aplicadas à satisfação e as necessidades de nossos clientes, faz da série P150C um produto extremamente competitivo, apresentando muitas vantagens e recursos indispensáveis em quaisquer processos de pesagem humana.

É um equipamento construído com uma célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono ou aço inoxidável e com indicador em ABS ou aço inoxidável e é equipado com pés ajustáveis, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm, onde estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis, com alimentação universal e um baixo custo.

As balanças P150C compõe um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem, de fabricação totalmente nacional, com capacidade de 150kg, ou de acordo com a necessidade do cliente (P180C, P200C e P300C). Este é um produto ideal para ser utilizado em escolas, clínicas, hospitais, postos de saúde, farmácias e muitos outros tipos de estabelecimentos similares.

Benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Comodidade para transporte e locomoção por possuir modelos leves e compactos;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme a portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o ritmo e desempenho de trabalhos pesados na indústria e comércio com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam os processos de pesagem, tornando as tarefas do dia a dia mais precisas e eficientes.


A balança pode ainda ser interligada a uma impressora de etiquetas, impressora matricial, impressora térmica ou computador, visando a impressão dos dados de pesagem.

Especificações Gerais

Especificações Gerais					
Classe de exatidão	Classe III, conforme por	rtaria 236/94 do INMETRO.			
Divisão mínima	50 a 100g				
Capacidade	Modelo P150C				
	Modelo P180C				
	Modelo P200C				
	Modelo P300C				
Display	Tipo Led	6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal.			
		14,2mm x 9,8mm;			
		display) 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal.			
		15mm x 7,0mm;			
Indicador		BS ou aço inoxidável*, com as seguintes dimensões:			
	A 95 x L 185 x P 47 (Ve				
		rsão em aço inoxidável*)			
	A = Altura, L = Largura				
Acabamento/Estrutura		pono ou em aço inoxidável* 304 com piso em borracha antiderrapante, sistema de			
		ABS ou aço inoxidável* 304, possuindo ainda a régua antropométrica com escala de			
		ne detalhes abaixo, podendo ainda ser personalizada conforme as necessidades do			
	clientes.	L C			
	Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável* 304, com as seguintes dimensões:			
		A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*)			
		A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.			
	Toolodo				
	Teclado	Membrana com 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000			
	Coluna*	toques por tecla + tecla/botão liga-desliga. Coluna com 1m* de comprimento.			
		A 120 x L 300 x P 400 até A 120 x L 500 x P 600 (em aço carbono ou inoxidável			
	Base	304);			
		A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.			
		Nota: Conforme a necessidade as dimensões podem ser personalizadas, favo			
		consultar. Ver tabela de dimensões possíveis no final deste folder.			
	Plataforma	A plataforma de pesagem é feita em PP (polipropileno), porém, pode ser acc			
	1 Idialollila	carbono* ou aço inoxidável* 304, todas com piso em borracha antiderrapante.			
	Braço antropométrico	Em PP (polipropileno).			
	Régua antropométrica	Em aço carbono ou alumínio*.			
	Pintura	Quando com partes em aço carbono, com pintura na cor branca sem textura ou			
	1 IIItula	pintura eletrostática na cor cinza* claro (texturizada). Demais cores ou			
		personalizações no produto podem ser feitas sob consulta.			
	Pés	Pés com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do			
	1 63	produto.			
Grau de Proteção	IP40 (NBR6146).	produce.			
Alimentação		90 ~ 240Vca 50/60Hz), consumo de 1.5W			
rumentagao	Alimentação universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz), consumo de 1,5W. Alimentação com bateria* (consumo de 7W, durante o carregamento), consultar a fabricação.				
Bateria*	Bateria interna de 3,6V @ com autonomia de bateria de 50 horas.				
Condições ambientais					
oonalyous allibicitials	Temperatura de operação10° ~ 50°C				
Peso total	Humidade relativa do ar10% ~ 95% sem condensação				
Altura total do conjunto	30kg;	n hraco antronomátrico rocolhido			
Indicações	1300mm (1,30m), com o braço antropométrico recolhido. Zero, líquido, bateria* e valor medido.				
Aprovação	Lacre de segurança em	iliuo pelo livinie i RO.			

^{*} Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente.

Dimensões para a balança




Di	Dimensões da plataforma			Capacidade e divisão mínimas						
Dimensões	Α	В	С	D	Е	Peso	150kg	180kg	200kg	300kg
(cm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(div 50g)	(div 50g)	(div 50g)	(div100g)
30 x 40	120	300	400	540	1300	16	Х	Х	Х	X
34 x 40	120	340	400	540	1300	17	X	X	Х	X
40 x 40	120	400	400	540	1300	19	X	Х	Х	X
40 x 50	120	400	500	640	1300	21	X	X	X	X
40 x 60	120	400	600	740	1300	23	X	Х	X	X
44 x 60	120	440	600	740	1300	24	X	X	X	X
50 x 60	120	500	600	740	1300	26	X	Х	Х	X

Nota: Outras dimensões e capacidades podem ser conseguidas sob consulta, conforme as características da aplicação e/ou necessidades do cliente.

A estrutura do produto poderá ser solicitada em:

- Aço carbono com indicador em ABS;
- > Total em aço inoxidável 304;
- Misto (em aço inox com indicador em ABS);
- ➤ Em outro tipo de aço inoxidável, conforme a necessidade do cliente;


Conhecendo o seu produto - P150C padrão




- 1 Indicador de pesagem modelo LD1050;
- 2 Conexões externas do indicador;
- 3 Ajuste de inclinação do indicador, com a estrutura da balança;
- 4 Plataforma de pesagem da balança;
- 5 Pés ajustáveis para perfeito nivelamento do produto;
- 6 Estrutura mecânica do produto;
- 7 Batente da célula de carga;
- 8 Coluna de suporte para o indicador;

Além disto seu produto conta com antropômetro (foto de capa)


Vista das conexões externas do produto






Nota: Nem todas as conexões podem estar disponíveis em seu produto, pois algumas são itens opcionais da balança.


Porta de comunicação DB9 com RS-232



Porta de comunicação DB9 com RS-422



Porta de comunicação DB9 com RS-485



Lacre de segurança

O produto é verificado e lacrado pelo INMETRO e sai de fábrica somente com a liberação do órgão.

Não rompa o lacre ou abra o seu indicador digital para efetuar quaisquer reparos ou ajustes sem os devidos conhecimentos técnicos. Além do risco de choque elétrico, você poderá danificar o produto, o que provocará a perda da garantia de fábrica.

O rompimento do lacre sem a autorização do INMETRO, também acarretará em multa e até mesmo na apreensão do produto pelo órgão fiscalizador.

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contado com a assistência técnica autorizada da sua região. Se preferir entre em contado direto com nossa empresa.



O lacre é obrigatório e o seu rompimento por pessoas não qualificadas, treinadas ou autorizadas pela Líder Balanças, implicará na perda total da garantia.

A revisão periódica em sua balança (inclusive plataforma e indicador digital) é necessária para uma perfeita harmonia entre a estrutura mecânica e a eletrônica do produto, portanto, não deixe de efetuar revisões periódicas em seus equipamentos de pesagem. É da máxima importância para sua própria segurança e confiabilidade.






Instalação


A tensão fornecida pela tomada, que alimenta o indicador deve estar dentro dos valores de tensão que são indicados no equipamento.

Verifique se o plugue da tomada está bem conectado no soquete da rede elétrica (sem folga nos contatos), se isto ocorrer, pode causar problemas de maus contatos, ligando e desligando a balança sozinha, o que prejudica o seu perfeito funcionamento.

Conecte a balança de preferência em uma tomada exclusiva, evitando danos ou mau funcionamento por interferências.

Nunca retire o pino terra do cabo de força da balança, nem de seus acessórios e/ou equipamentos que possam vir a ser conectados (impressora, painel de LEDs, computador, driver de comunicação, etc) com a balança, pois além de garantir a sua segurança, o pino terra evita danos aos equipamentos.





Alimentação

Tensão: 90 a 240Vca estável ou 8 a 30Vcc, conforme a necessidade do cliente;

Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz (para modelos com alimentação em Vca ou Vac).

3 fios para produtos com versão do indicador com gabinete em aço inox, sendo:

fase + neutro + terra ou fase + fase + terra;

2 fios para produtos com versão do indicador em ABS, sendo:

fase + neutro ou fase + fase:

A instalação do fio terra é obrigatória, por uma questão de segurança, seja qual for à tensão de alimentação do seu indicador digital, portanto, o fio terra não deverá ser ligado ao neutro da rede ou em canos de água ou estruturas metálicas. A LÍDER não se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações.

Local de instalação

É muito importante o local de instalação da sua balança.

Escolha um lugar seco, com limitações de temperatura e umidade relativa do ar, obedecendo aos limites específicos para os graus de proteção IP50 ou IP65 da norma ABNT NBR 6146 e com as características que atendam as normas de cabos e plugues ABNT NBR 14136 (dependendo do modelo adquirido). As limitações de temperatura e umidade deverão ser consideradas dentro das seguintes especificações:

- Temperatura de operação de -10°C a 45 °C;
- Umidade relativa do ar de 10% a 95% sem condensação;




IMPORTANTE.


Não instale o seu produto em áreas de risco e/ou classificadas (locais inflamáveis) o produto não foi desenvolvido para esta finalidade em caso de dúvidas e/ou necessidades especiais, consulte a equipe técnica da Líder Balanças;

Ajuste e nivelamento

A plataforma de pesagem da balança deve trabalhar fixada sobre uma superfície plana, evitando locais com condições instáveis e/ou vibrações.

Inspecione a conexão física, entre a estrutura da balança (pés) com a superfície onde será apoiada, verifique se não há nada encostado na célula de carga ou na plataforma de pesagem. No caso de balanças maiores, verifique se não há agua no fosso da balança, o que poderá acarretar umidade excessiva na célula de carga e pode vir a causar danos ao seu indicador.






(Imagens meramente ilustrativas, apenas para referências de montagem e ajustes).

Cuidados com a sua balança

A sua balança necessita de cuidados durante a o uso diário, mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos.

- Antes de limpar (pano umedecido e sabão neutro), retire-a da tomada pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de força, pois isto poderá danifica-lo;
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou qualquer solvente químico para limpar o seu produto, pois poderá danificar o display, teclado, cobertura ou até mesmo a estrutura mecânica da balança;
- Não coloque ou deixe peso "armazenado" sob a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. A balança é um equipamento para medir a massa de um corpo, não é uma prateleira!
- Não deixe cair líquidos sob o teclado ou sobre o produto. Caso isto ocorra limpe imediatamente e se necessário, contate a assistência técnica especializada da Líder Balanças;
- O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas (com moedas, canetas e/ou outros objetos). Sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento. O teclado táctil possui uma vida útil estimada > 1.000.000 de toques por tecla.



Principais características de seu produto

Exatidão	Classe de Exatidão: III
Filtro Digital	Filtra os valores das pesagens lidas em tempo real, o que permite uma indicação estável de peso.
Manutenção de Zero	Faz pequenas correções para evitar flutuações
	de zero.
Configuração	Configurável facilmente via teclado.
Mensagens de Erro	Massagens que indicam ao operador sobre a ocorrência de possíveis erros.
Display	Proporciona leituras de fácil visualização, além de possibilitar o controle de brilho quando em zero estável (modelo LED). Em LCD, não possui a função de controle do brilho.
Sobrecarga	Indica o valor de peso acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subcarga	Indica valores de peso abaixo da capacidade máxima negativa calibrada.
Impressora	Efetua impressão de peso, desde que o mesmo esteja estável e acima de 20 divisões e que o produto possua a porta de impressão.
Quantidade de impressão	Permite que o usuário imprima mais de uma etiqueta (igual), selecionando a quantidade de impressões (1 a 9 etiquetas por impressão).
Etiquetas	Imprime vários modelos de etiquetas, sendo as mesmas ajustáveis ao modelo de cada impressora.
Comunicação	Comunicação serial RS232, RS485, RS422, Ethernet e Bluetooth. Estas portas de comunicação podem variar conforme o produto.
Protocolos	Conta com uma variedade de protocolos fáceis de serem utilizados.
Relógio	Possui relógio com calendário e bateria interna para manter a data e hora, mesmo com a balança fora da tomada (ver nota na página 21).
Tara	Possibilita a utilização de quatro tipos de tara: manual, semiautomática, automática e sucessiva.
Limpeza de Tara	O valor da tara memorizado e limpo automaticamente ao voltar para o zero real.
Retém valor de Pico	Retém os valores de pico durante a pesagem.
Pesagem Média	Calcula a média de peso por um tempo determinado.

Nota: Nem todas as funções aqui apresentadas são aplicáveis a todos os tipos e/ou modelos de balanças P150C. Os itens relativos à impressão, comunicação e/ou algumas características de software e armazenamento de dados podem variar conforme o modelo ou necessidade de aplicação de seu produto.

Lista de erros

Display	Descrição
Erro 3	Peso Inicial maior que 20% da capacidade
Erro 4	Sem calibração
Erro 5	Sem impressora selecionada
Erro 6	Erro de leitura do conversor AD

Nota 1: O relógio interno do produto corresponde a um circuito RTC (Real Timer Clock ou relógio de tempo real), o qual é um circuito temporizador de alta precisão que é alimentado através de uma bateria tipo célula de lítio (o que não tem nada a ver com o opcional de balança alimentada através de bateria de lítio, correspondendo a uma característica distinta no produto).

Quando a balança vendida for alimentada por uma bateria de lítio (opcional), é o status dela que pode ser informado através dos protocolos de comunicação. Não confundir a célula tipo bateria do RTC com a bateria de alimentação do produto.

Nota 2: O produto padrão, não possui comunicação serial, saída de impressora, ou porta de display remoto, sendo estes itens apenas opcionais e fornecidos, conforme as necessidades dos clientes, porém este manual contém a informação de uso e aplicabilidade de todos os itens, inclusive os seus opcionais. Desta forma, consulte sempre as características de seu produto para saber as especificações completas do mesmo, as quais podem não estar totalmente disponíveis, conforme apresentadas neste manual.

Funções do teclado

Tecla F = FUNÇÃO

Quando a tecla "F" for pressionada por 1 segundo, será aberto no indicador de sua balança o menu para configuração das funções do indicador digital.

Tecla T = TARA

Esta tecla é utilizada para realizar as operações de tara existentes no indicador da balança. A forma de utilizar cada uma das taras será explicada posteriormente na seção "UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO TARA" (ver páginas 42 a 46).

Tecla Z = ZERO

A principal função da tecla "Z" é a de zerar a balança (zero manual), ou seja, o indicador da balança efetua a correção de zero manual, desde que o peso indicado esteja em até 4% da capacidade máxima da balança.

Tecla I = IMPRIME/CONFIRMA

A tecla "l" tem como principal função a impressão de peso (quando maior que 20 divisões e estável). Também serve como confirmação quando dentro de funções, fora do modo de pesagem.

Tecla ()


Tecla para ligar e desligar a sua balança digital.

Ligando a balança

Após a balança estar instalada e conectada à rede elétrica (conforme as especificações do item "Instalação"), é possível ligar o indicador da balança, onde, para isto, deve-se pressionar a tecla liga.


Quando a balança for ligada, o seu display irá apresentar as seguintes etapas:

- <u>Teste de display</u> verificará se todos os segmentos estão funcionando, caso algum digito não esteja funcionando a leitura de peso aparecerá incorreta, entre em contato com assistência técnica.
- Versão de firmware a versão do programa existente no indicador será exibida, caso seja necessário uma assistência técnica ao cliente.
- <u>Indicação de zero</u> será apresentado o valor de zero. Neste momento a balança estará pronta para realizar pesagens.



Comandos no menu do indicador

Para entrar no menu de configurações, pressione a tecla "F" por um segundo.



LEGENDA:

- 1 PRESSIONE A TECLA 'F' POR UM SEGUNDO PARA ABRIR O MENU DE CONFIGURAÇÕES;
- 2 TELA INDICANDO OS COMANDOS DO MENU COM SEUS RESPECTIVOS VALORES ATUAIS. PARA PERCORRER A LISTA DE COMANDOS TECLAR 'Z' PARA INCREMENTAR E 'T' PARA DECREMENTAR;
- 3 DEPOIS DE CONFIRMADO O COMANDO QUE DESEJA ALTERAR, PRESSIONE 'I', O DIGITO CORRESPONDENTE AO VALOR DO COMANDO SELECIONADO IRA PISCAR INDICANDO QUE O MESMO PODE SER ALTERADO (UTILIZANDO AS TECLAS 'Z' E 'T' PARA PERCORRER OS VALORES). ASSIM QUE ESCOLHIDO UM NOVO VALOR, PRESSIONAR A TECLA 'I' PARA CONFIRMAR A ALTERAÇÃO COM O NOVO VALOR.

Obs.:

- A) Para sair do menu de configurações, torne a pressionar a tecla 'F' e irá aparecer, a mensagem "AGUArd." se alguma configuração da balança foi alterada e salva, caso contrário (se não houve alteração de valores), a balança apenas sairá do menu de configurações.
- B) Algumas funções são opcionais e nem todas podem estar disponíveis em seu equipamento, verifique a configuração que foi adquirida em seu produto na ocasião da compra da balanca.
- C) Em caso de necessidade, é possível restaurar as configurações de fábrica, para tal, consulte a função F199 existente no indicador de sua balança.

Tabela de comandos do menu

Função Descrição

F1	Configurações do Indicador da balança
F100	Nível de filtragem digital 1 – Nível 1 - Cargas estáticas sem variação 2 – Nível 2 - Cargas estáticas com pouca variação 3 – Nível 3 - Cargas estáticas ou oscilantes com pouco variação (Padrão) 4 – Nível 4 - Cargas oscilantes com variação 5 – Nível 5 - Cargas oscilantes ou liquidas com muita variação
F102	Auto Zero ao Ligar 0 – Desligado (Mantem último zero manual ao ligar) 1 – Ligado (padrão)
F103	Manutenção automática de Zero 0 – Desligado (O zero irá variar com oscilações da célula de carga) 1 – Ligado (Padrão)
F104	Indicação de Peso 0 – kN (Quilo newton) 1 – lb (Libras) 2 – kg (Quilogramas) (padrão)
F105	Tara Sucessiva 0 – Desligado (padrão) 1 – Ligado
F106	Tara automática 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F107	Limpeza automática de Tara ao ficar em zero por 1 segundo 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F108	Limpeza de tara manual Quando desligado, a Tara manual só limpa quando está em zero real. Quando ativada, a Tara pode ser limpa mesmo com peso, a opção F105 precisa estar desativada. 0 – Desligado (Padrão) 1 – Ligado
F109	Valor da aceleração da gravidade local da calibração (para pesagem em kN). Calibração de fábrica 9,7856 m/s²
F110	Modo de funcionamento 0 – Pesagem Continua (Padrão) 1 – Retém Valor Pico 2 – Pressiona Imprimir para calcular a média.

F115	Tempo para calcular média de peso (quando F110=2)
	1 – 1 segundo
	2 – 1.5 segundos
	3 – 2 segundos
	4 – 2.5 segundos
	5 – 3 segundos (Padrão)
	6 – 3.5 segundos
	7 – 4 segundos
	8 – 4.5 segundos
	9 – 5 segundos
F120	Corrigir Zero Negativo
	0 – Desligado
	1 – Ligado (padrão)
F190	Visualizar o valor de zero real
	Ao entrar nesta função do menu é possível visualizar o valor de zero real da
	célula de carga.
F191	Refazer o zero de calibração
	Esta função permite refazer o valor do zero de calibração.
F199	Restaurar configuração original de fábrica, ao selecionar a opção "1" deste
	comando.

F2	Configurações da impressora no indicador da balança
F200	Tipo de impressora 0 – Sem impressora (Padrão); 1 – LX300; 2 – P40; 3 – ARGOX; 4 – P232; 5 – Marca Epson (Sem cortar etiqueta ao imprimir); 6 – Marca Epson (Cortar etiqueta ao imprimir); 7 – P560;
F202	Imprimir data e hora 0 – Desligado 1 – Ligado (Padrão)
F203	Impressão de peso 0 - Liquido 1 - Bruto/Tara/Liquido (Padrão)
F211	Configuração do Baud Rate da Impressora 0 - 2400 1 - 4800 2 - 9600 (Padrão) 3 - 14400 4 - 19200 5 - 38400 6 - 57600 7 - 115200

F215	Configuração da Paridade e dos Bits de Transmissão
	0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão)
	1 – Paridade Even, Data Bits 8
	2 – Paridade Even, Data Bits 7
	3 – Paridade Odd, Data Bits 8
	4 – Paridade Odd, Data Bits 7
F216	Configuração dos Stop Bits de Impressão
	1 – 1 Stop Bit (Padrão)
	2 – 2 Stop Bits
F219	Tipo de impressão (Impressão com Bobina de Papel ou Etiqueta)
	0 – Impressão utilizando etiqueta (Padrão)
	1 – Impressão utilizando bobina de papel
	Obs.: Opção para as impressoras P560


F3	Configurações da porta serial (de comunicação) no indicador
F300	Protocolo de comunicação
	0 – Líder 1 (Padrão)
	1 – Líder 2
	2 – Líder 3
	3 – Líder 4
	4 – Modbus RTU
F301	5 – Modbus ASCII
F3UI	Baud Rate (Serial para computador) 0 – 2400
	1 – 4800
	2 – 9600 (Padrão)
	3 – 14400
	4 – 19200
	5 – 38400
	6 – 57600
	7 – 115200
F302	Endereço (Usado apenas com o protocolo Modbus)
	1 a 255
F303	Frequência de transmissão
	0 – Sobre demanda
F305	1 – Continua (Padrão)
F3U3	Intervalo de transmissão (quando F303=1) 1 – 100ms
	2 – 200ms
	3 – 300ms
	4 – 400ms
	5 – 500ms
	6 – 600ms
	7 – 700ms
	8 – 800ms
	9 – 900ms
	A – 1000ms (Padrão)

F307	Checksum		
	0 – Protocolo sem Checksum (Padrão)		
	1 – Protocolo com calculo Checksum (8 bits Checksum 2's Complement)		
	Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4		
F308	Paridade e Bits de Transmissão		
1 300			
	0 – Paridade None, Data Bits 8 (Padrão)		
	1 – Paridade Even, Data Bits 8		
	2 – Paridade Even, Data Bits 7		
	3 – Paridade Odd, Data Bits 8		
	4 – Paridade Odd, Data Bits 7		
F309	Stop Bits de Transmissão		
	1– 1 Stop Bit (Padrão)		
	2 – 2 Stop Bits		
F310	Nível da Bateria		
	0 – Protocolo sem o nível da bateria (Padrão)		
	1 - Protocolo com o nível da bateria		
	Função valida somente para os protocolos Líder 3 e Líder 4 quando o		
	indicador for vendido com bateria.		
F311	Reservado		
F312	Enviar Indicação do Peso nos Protocolos Líder 3 e Líder 4		
	0 – Desligado (Padrão)		
	1 – Ligado		

F5	Configurações de data, hora e brilho do display no indicador	
F500	Data	
	Entre com valor da data 01.01.15 (Dia. Mês. Ano)	
F501	Hora	
	Entre com valor da hora 08.00.00 (Hora. Minuto. Segundo)	
F502 Som de Tecla (Opcional)		
	0 – Som de tecla desativado (Padrão)	
	1 – Som de tecla ativado	
F503	Redução do Brilho do display	
	0 - Desligado	
	1 - 1 Minuto (Padrão)	
	2 - 2 Minutos	
	3 - 3 Minutos	
	4 - 4 Minutos	
	5 - 5 Minutos	
	6 - 10 Minutos	
	7 - 15 Minutos	
	8 - 20 Minutos	
	9 - 30 Minutos	
	Esta função só é aplicável a balanças com display de LED em seu indicador.	

F504	Auto desligar – Quando indicador estiver em Zero estável.	
	0 – Desligado (Padrão)	
	1 - 30 Minutos	
	2 - 60 Minutos	
	3 - 90 Minutos	
	4 - 120 Minutos	
	5 - 180 Minutos	
	6 - 240 Minutos	
	7 - 300 Minutos	
	8 - 600 Minutos	

Para sair do menu, teclar 'F', o indicador voltará ao modo de pesagem, porem se houve modificações no menu, a tela "AGUArd." indicará que as alterações estão sendo salvas. Logo após esta tela, o indicador irá voltar ao modo de pesagem conforme a forma de trabalho configurada.



F102 - Auto zero ao ligar


A Função auto zero ao ligar, quando ativada (F102 = 1), salva o valor de zero toda vez que a tecla 'Z' for pressionada para zerar o indicador, isto é claro se o mesmo estiver com o peso menor ou igual a 4% de sua capacidade, assim quando o indicador for desligado, ao reiniciar o valor de zero será o último valor salvo.

F120 - Corrigir zero negativo

A Função corrigir zero negativo, quando ativada (F120 = 1), corrige o valor de zero negativo após 5 segundos estáveis.

F109 - Aceleração da gravidade

Para indicar o peso em kN (Quilo Newton), é necessário configurar o valor da constante gravitacional de acordo com a latitude e altitude da região em que foi calibrada. A balança sai da fabrica com o valor da gravidade no local da fábrica. Somente se faz necessário altera-la, caso ocorra uma nova calibração. Basta seguir os seguintes passos caso necessite modifica-la:




LEGENDA:

- 1 FUNÇÃO F109 ATIVADA;
- 2 VALÓR SALVO DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE;
- 3 a 6 ALTERAÇÃO DO VALOR DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE PADRÃO PARA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

F190 - Visualizando o valor real de zero

Para visualizar o valor de zero real da célula de carga (leitura do conversor analógico digital AD), basta entrar no menu de configurações e ir na função F190.




LEGENDA:

- 1 TELA INICIAL DO MENU DE CONFIGURAÇÃO;
- 2 DIGITAR FUNÇÃO F190 E CONFIRMAR TÉCLANDO 'I';
- 3 VALOR DO ZERO REAL É EXIBIDO NO DISPLAY.

F191 - Refazer o valor do zero de calibração

A figura abaixo ilustra os passos para refazer o valor do zero de calibração do indicador LD1050.




LEGENDA:

- 1 PESO INDICADO NO DISPLAY, REFERENTE AO SUPORTE SOBRE A BALANÇA;
- 2 NO MENU DE CONFIGURAÇÕES O USUÁRIO DEVE DIGITAR A FUNÇÃO F191 E TECLAR 'I' PARA CONFIRMAR;
- 3 A MENSAGEM "ZEROCL" INDICA QUE O ZERO DE CALIBRAÇÃO SERA REFEITO, PARA CONFIRMAR TECLAR 'I' E PARA CANCELAR TECLAR 'F';
- 4 PESO INDICADO NO DISPLAY REFERENTE AO NOVO ZERO DE CALIBRAÇÃO.

F500/501 - Alteração da data e da hora

Para alterar a data e hora que será apresentada nos relatórios de impressão da balança, basta entrar nas funções F500 e F501 respectivamente.



LEGENDA:

A TECLA 'Z' É UTILIZADA PARA ALTERAR OS VALORES DOS DIGITOS ATÉ O MAXIMO VALOR QUE CADA UM PODE ASSUMIR, POR EXEMPLO, OS DIGITOS CORRESPONDENTES A HORA PODEM SER NO MÁXIMO 2 E 3 RESPECTIVAMENTE.


A TECLA 'T' PERCORRE OS DIGITOS E A TECLA 'I' CONFIRMA.

CASO A DATA OU HORA DIGITADAS NÃO SEJAM VALIDAS O INDICADOR NÃO IRÁ ACEITAR AO TECLAR 'I'.

Indicações de pesagem

Sobrecarga


Quando massa sobre a plataforma da balança estiver acima da capacidade de peso máxima calibrada mais nove divisões, o display ira indicar sobrecarga ativando os seus dígitos superiores e ficando da seguinte forma:



Caso isto ocorra, remova o peso em excesso para não correr o risco de danificar a balança por excesso de peso.

Subcarga

Quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display ira indicar subcarga, ativando os seus dígitos inferiores e ficando da seguinte forma:



Zero

Para as balanças com indicadores a Led, o Led "ZERO" acenderá quando o indicador LD1050 estiver em zero estável. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao zero será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD
LED LIGADO ZERO	Zero Lia.

Líquido

Para as balanças com indicadores a Led, o Led "Líquido" acende quando o indicador LD1050 estiver com a função tara ativada. No caso das balanças com LCD, a indicação correspondente ao líquido será apresentada no display.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD			
LÍQUIDO LED LIGADO	Zero Liq.			

Bateria


Para as balanças com indicadores onde exista o opcional de bateria e o indicador seja do tipo a LED, o Led "BATERIA" piscará quando o indicador LD1050 estiver com a bateria fraca, nas balanças com indicação a LCD, o ícone da bateria piscará no LCD quando a bateria estiver fraca.

Indicação com display do tipo LED	Indicação com display do tipo LCD

Nota: Com display de LCD, pode haver a indicação de bateria com carga completa de bateria com meia carga de ou de bateria baixa/descarregada de bateria estiver disponível e houver comunicação na balança (via portas seriais), dependendo da versão do firmware na balança será possível consultar o status da bateria também via software. Lembrando que tanto as portas de comunicação como bateria são opcionais;

Indicações de peso

A balança pode indicar o peso em três unidades de medida (se possuir a função e o display indicador a LED), sendo respectivamente, kN (Quilo Newton), lb (Libras) e kg (Quilo gramas). Caso o display seja a LCD e a balança possua a respectiva função, o display pode indicar o peso em até quatro unidades de medida, sendo elas respectivamente, lb (Libras), oz (Onças), kg (Quilo gramas) ou kN (Quilo Newton).




Nota: Com display de LCD, a respectiva unidade selecionada ficará ativa, sendo o padrão, a unidade kg (Quilo gramas), conforme imagem acima (direita).

Modos de funcionamento

Pesagem simples

Abaixo a figura ilustra a realização de uma pesagem simples na balança. Para conseguir imprimir, basta que o peso seja maior que 20 divisões, que esteja estável e que uma impressora tenha sido selecionada (ver F200), assim ao pressionar a tecla "I", a impressão será realizada automaticamente.



- 1 INDICADOR APRESENTANDO PESO ESTAVÉL EM ZERO;
- 2 INDICAÇÃO DE PESO ESTÁVEL;
- 3 INDICADOR TORNA A APRESENTAR ZERO ESTAVÉL APÓS A REMOÇÃO DO PESO.


Retendo o valor de pico

Para ativar o modo de funcionamento "Retém Valor de Pico", o comando F110 deve estar com o valor = 1.

Este modo de funcionamento é utilizado para medir o valor do pico de força na tração (em dinamômetros) ou de compressão pelo indicador da balança e é usado normalmente para o teste de ruptura de cabos ou compressão de concreto (por exemplo), também pode ter aplicação para pequenas cargas, como um teste de ruptura de uma linha de algodão, um fio de seda ou similares.

No caso de uma balança, esta função pode detectar valores de pico aplicados à plataforma de pesagem.

O valor apresentado no indicador é sempre o valor do maior pico de força. Para zerar este valor deve-se pressionar a tecla 'Z', respeitando é claro o limite de peso de 4% da capacidade máxima da célula de carga, ou seja, da balança.



LEGENDA:

ENSAIO PARA MEDIÇÃO DE FORÇA DE IMPACTO.

APÓS AJUSTADA A BALANÇA, Á ESFERA DE MASSA "m" É SOLTA DE UMA DETERMINADA ALTURA.

O INDICADOR IRÁ RETER O VALOR DO IMPACTO.

CASO SEJA REALIZADO UM NOVO TESTE ONDE O IMPACTO SEJA MAIOR, O NOVO VALOR SERÁ REGISTRADO.


Nota: Caso seja realizado um teste com um objeto que possa vir a marcar, amassar ou danificar a plataforma de pesagem é possível, por exemplo, utilizar um papelão, um bloco de isopor, uma borracha, um bloco de espuma ou outro meio de proteção sobre a plataforma, depois pode desligar e ligar a balança para o valor do zero vir correto (ela refará o zero automaticamente) e então realizar o teste, onde só será capturado pela balança o valor do impacto.

Pesagem média (peso vivo)

No modo pesagem média (F110 = 2), o indicador calcula o peso médio, após pressionar tecla 'l'. O tempo de calculo depende do nível do filtro (F100). Para imprimir basta tecla 'l' novamente.

Depois de calculada a média o valor permanece no display até que o usuário limpe o valor médio teclando 'Z' ou retiro o peso.

Este modo de pesagem é utilizado geralmente para pesar pesos não estáticos (vivos), como por exemplo, animais. Para uma balança de pequeno porte como a P150C, podemos pesar pequenos animais, até o limite de sua capacidade, como aves, roedores, pequenos répteis e similares, sendo a imagem abaixo, meramente ilustrativa.



LEGENDA:

- 1 INDICADOR EM ZERO ESTAVÉL;
- 2 PESO COLOCADO NA BALANÇA, APÓS PRECIONAR A TECLA 'I', FAZ A MÉDIA DOS VALORES DE PESO;
- 3 O VALOR MÉDIO ESTAVEL (PESO TRAVADO SOBRE A BALANÇA);
- 4 RETORNO A ZERO (AO RETIRAR O PESO DA BALANÇA O VALOR MEDIO É LIMPO AUTOMATICAMENTE).


Nota: O pequeno animal pode estar em um cesto, em um aquário ou em uma gaiola, bastando utilizar a função tara em conjunto com esta função para poder realizar pesagens mais exatas.

Utilização da função Tara

Tara manual

Na balança, a função de Tara Manual é usada para descontar um valor prédeterminado pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.




- 1 INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 TECLA 'T' PRESSIONADA, ATIVANDO A TARA MANUAL;
- 3 ENTRADA DO VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA USANDO AS TECLAS Z, T e F $^{\cdot}$
- 4 PRESSIONE A TECLA 'I' PARA CONFIRMAR;
- 5 VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA;
- 6 VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA.

Tara semiautomática

A função de tara semiautomática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor líquido.

Para usar este recurso as funções F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automática) devem estar desativadas.



LEGENDA:


- 1 INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;
- 2 BANDEJA (PESO) COLOCADA SOBRE A PLATAFORMA;
- 3 TECLA 'T' PARA TARAR;
- 4 INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA.

OBS.: Se a função F107 (Limpeza de tara automática) estiver ativa (valor = 1), ao retirar o peso de cima da balança o valor da tara é zerado, caso contrário, o usuário deve pressionar a tecla 'T' para zerar o valor da mesma.

Tara automática

A função de Tara Automática é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor liquido a cada pesagem. Pode ser aplicada quando todas as pesagens precisam descontar a embalagem de pesos diferentes.

Para utilizar este recurso o valor do comado F106 (Tara Automática), deve estar em um, por consequência o valor do comando F107 (Limpeza Automática de Tara), ficará automaticamente em um (caso anteriormente estivesse em zero). Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).




- 1 BALANÇA COM O INDICADOR EM ZERO ESTÁVEL;
- 2 PESO COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, O INDICADOR TARA AUTOMATICAMENTE QUANDO O PESO FICAR ESTÁVEL;
- 3 AGORA É APRESENTADO O PESO, DESCONTANDO-SE O VALOR DA TARA;
- 4 BALANÇA SEM PESO, O INDICADOR LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE.

Tara Sucessiva

A função de Tara Sucessiva é usada para descontar o valor da amostra fornecida pelo usuário do valor liquido de forma continua.

Para utilizar este recurso o comando F105 (Tara Sucessiva) deve estar com o valor = 1, onde automaticamente a opção F108 (Limpeza manual de Tara) será desativada. Esta opção de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).




- 1, 2 e 3 O PESO É COLOCADO EM CIMA DA BALANÇA, AO PRESSIONAR A TECLA 'T', (TARA) QUANDO O PESO ESTIVER ESTÁVEL;
- 4 A BALANÇA INDICARÁ O PESO, DESCONTANDO O VALOR DA TARA;
- 5 O INDICADOR, SEM PESO, LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE (SE A OPÇÃO F107 ESTIVER = 1), CASO CONTRÁRIO, DEVE-SE PRESSIONAR A TECLA 'T' PARA LIMPAR O VALOR DA TARA.

Limpeza manual de tara

Para utilizar este recuso basta ativar o comando F108 (Limpeza Manual de Tara).


Obs.: Esta função somente poderá ser executada, caso a tara que esteja ativada, seja a Tara Manual ou a Tara Semiautomática.



- 1 COLOCAR O PESO NA BALANÇA, E PRESSIONAR A TECLA 'T', ASSIM QUE O PESO ESTIVER ESTÁVEL, A TARA SERÁ REALIZADA;
- 2 AO PRESSIONAR NOVAMENTE A TECLA 'T' COM O PESO AINDA SOBRE A BALANÇA, O VALOR DA TARA É LIMPO;
- 3 A BALANÇA SEM PESO VOLTARÁ AO ZERO ESTAVÉL.

Comunicação com o computador

Para comunicação* com o computador, a Líder Balanças disponibiliza alguns protocolos padrão, caso necessite de um protocolo especifico, entre em contato com a Líder Balanças para verificarmos a possibilidade de implementação.



Para realizar a comunicação entre o PC e a balança, será necessário que o usuário tenha adquirido uma balança com o opcional de porta de comunicação e que exista um cabo para interconexão ente os aparelhos.

Obs.: O conector existente na traseira da balança é um conector DB9 macho.

Este cabo pode ser um cabo serial direto (DB9 fêmea x DB9 fêmea), caso o computador possua uma porta serial ou caso o computador não possua uma porta serial, pode ser um cabo conversor de porta USB para DB9 fêmea, onde o usuário deve se atentar apenas aos drivers do cabo e a porta que foi criada no instante da instalação, para que a configuração entre a balança e o PC seja estabelecida.

O recomendável para garantir que não venham a ocorrer problemas é a utilização de um cabo isolado e que o cabo seja instalado com os drivers do fabricante que acompanham o cabo.

*No caso das balanças antropométricas a comunicação com computador não é um recurso padrão, sendo um item opcional.

Protocolos de comunicação

Enquanto o cabo de comunicação e as portas de conexão da balança e do PC são o meio físico (comparado ao ser humano, seriam a boca e o ouvido), o protocolo é uma espécie de linguagem utilizada pela balança (assim como português, inglês, etc), através da qual ela "fala" com o meio externo, ou seja, com outros equipamentos.

A comunicação entre a balança e o meio externo é ajustada, através das funções do indicador digital, as funções F300 até a função F312 (ver páginas 26 e 27 deste manual), onde podem ser configuradas a velocidade, a linguagem, as verificações de erro. etc.

A seguir, são descritos os protocolos de comunicação existentes no indicador digital da balança.

O comando utilizado para selecionar o protocolo é o F300 do menu do indicador digital. Uma vez neste comando é só selecionar a opção desejada. Como opção default, está o protocolo Líder 1, que corresponde a F300 => PTC-00 (ver tabela de configuração do protocolo na porta serial na página 26).

Os baud rate (velocidades) das comunicações RS232 e RS422/485 (opcionais), podem ser selecionados respectivamente nos comandos F301 e F304.

O endereço, apenas para a comunicação do tipo Modbus RTU/ASCII pode ser de 1 a 255 (e pode ser selecionado através da função F302).

O tipo de transmissão (continua ou sobre demanda) é configurado na função F303.

Uma vez estabelecido que se deseja utilizar o modo contínuo transmissão, o ajuste deste tempo de transmissão de dados poderá ser configurado na função F305 (o indicador da balança sai de fábrica configurado para 1000ms = 1s, caso não existam alterações).

A função F307 é onde se estabelece o cálculo de checksum (cálculo realizado com as informações enviadas, para que o receptor da informação consiga validar ou "entender" que as informações enviadas estão realmente corretas é simplesmente uma espécie de validador de comunicação para evitar erros).


Outra função existente no bloco de comunicação é a função F308 que corresponde à paridade e bits de transmissão. Toda a transmissão e recepção de dados é realizada em "blocos" de informações, chamados de bits e a "qualidade" destes bits é validada através do(s) dígito(s) de paridade. A função F308 é onde se configura os bits enviados e sua respectiva paridade.

No bloco de comunicação, também existe os Stop bits, que correspondem a bits ou sinais que o indicador da balança envia para informar o fim de uma sentença (algo que para nós, se assemelha a um "ponto final" em uma frase). A função F309 é quem envia esta informação (seu padrão é F309 = 1).

Com estas informações, é possível estabelecer quaisquer comunicações, no entanto o indicador da balança dispõe ainda da função F310, a qual quando está habilitada

(desde que o indicador esteja trabalhando nos protocolos Líder 3 ou Líder 4 e venha a possuir o opcional de bateria interna) envia o status desta bateria na comunicação.

Exemplo de seleção de protocolos:



- 1 TELA PARA DIGITAR COMANDO DESEJADO;
- 2 COMANDO SELECIONADO F300, ASSIM, PRECIONA-SE "I" PARA AVANÇAR;
- 3 TELA PARA SELEÇÃO DE PROTOCOLOS;
- 4 PROTOCOLO ATUAL INDICADO, PARA ALTERAR USAR TECLAS 'T' E 'Z', E PARA CONFIRMAR USE A TECLA "I".

O protocolo Líder 1 (F300 = 0) segue o seguinte formato:

Início	Peso Líquido\	Status	Final	
	Qnt. De Peças			
0x01	7 x ASCII	0x20	Е	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão
Peso	Peso líquido em ASCII incluindo ponto decimal
Líquido	ou indicador de peso negativo.
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.
Status	E – Peso Estável
	I – Peso Instável
	P – Valor de Pico (F110=1)
	M – Peso médio calculado (F110=2)
	G – Imprime
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.

Exemplo para peso estável de "100.0":

Em ASCII:

<SOH> 10.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar "SSSSS":

<SOH> SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar "NNNNNN":

<SOH> NNNNNN E<STX>

O protocolo Líder 2 (F300 = 1) segue o seguinte formato:

Início	Peso		Peso		P. Líquido/		Status	Final
	Bruto		Tara		Qnt. Peças			
0x01	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	7 x ASCII	0x20	Е	0x02

Início	0x01 (hex) Byte indica início de transmissão							
Peso Bruto	Peso Bruto incluindo ponto decimal e/ou							
	indicador de peso negativo							
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.							
Peso Tara	Peso Tara incluindo pondo decimal.							
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados.							
P. Líquido	Peso líquido em ASCII incluindo ponto decimal							
	e/ou indicador de peso negativo.							
Separador	0x20 (hex) Byte de separação de dados							
Status	E – Peso Estável							
	I – Peso Instável							
	P – Valor de Pico (F110=1)							
	M – Peso médio calculado (F110=2)							
	G – Imprime							
Final	0x02 (hex) Byte indica final da transmissão.							

Exemplo para peso estável líquido de "100.0", tara de "100.0" e bruto "200.0".

Em ASCII:

<SOH> 200.0 100.0 100.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar "SSSSSS":

<SOH> SSSSS SSSSS SSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar "NNNNNN":

<SOH> NNNNNN NNNNNN NNNNNN E<STX>

O protocolo Líder 3 (F300 = 2) segue o seguinte formato:

PADRÃO			
P. Líquido/		Status	Final
Qnt. Peças			
ASCII	,	Е	\r\n

P. Líquido	Peso Líquido em ASCII, incluindo ponto decimal e/ou							
	indicador de peso negativo.							
Separador	Caractere ","							
Status	E – Peso Estável							
	I – Peso Instável							
	P – Valor de Pico (F110=1)							
	M – Peso médio calculado (F110=2)							
	G – Imprime							
Final	Final do protocolo <cr><lf> (0x0D 0x0A).</lf></cr>							

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0, E<CR><LF>

Exemplo quantidade de peças igual a 50 e peso estável, em ASCII:

50, E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar "SSSSS":

SSSSSS, E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar "NNNNNN":

NNNNNN, E<CR><LF>

O protocolo Líder 4 (F300 = 3) segue o seguinte formato:

Peso	Peso Peso P. Líquido/ Status							
Bruto		Tara		Qnt. Peças				
ASCII	,	ASCII	,	ASCII	,	Е	\r\n	

Peso Bruto	Peso Bruto incluindo pondo decimal e/ou indicador								
	de peso negativo.								
Separador	Caractere ","								
Peso Tara	Peso Tara em ASCII, incluindo ponto decimal.								
Separador	Caractere ","								
P. Líquido	Peso líquido incluindo pondo decimal e/ou								
	indicador de peso negativo.								
Separador	Caractere ","								
Status	E – Peso Estável								
	I – Peso Instável								
	P – Valor de Pico (F110=1)								
	M – Peso médio calculado (F110=2)								
	G – Imprime								
Final	Final do protocolo <cr><lf> (0x0D e 0x0A).</lf></cr>								

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg. Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Líquido deve ficar "SSSSSS":

SSSSSS, SSSSSS, E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Líquido deve ficar "NNNNNN":

NNNNNN, NNNNNN, NNNNNN, E<CR><LF>

Campos adicionais para os protocolos Líder 3 e Líder 4

BYTE INDICADOR

A partir da versão 1050B3.

INDICADOR	
Bits	Descrição
Bit 0 e 1	00 – F312 = 0
Indicação de peso	F312 = 1:
	01 - kg (F104 = 2)
	10 - lb (F104 = 1)
	11 - kN (F104 = 0)
Bit 2	0 - F310 = 0
Status Bateria Indicador	1 – F310 = 1
Bit 3 e 4	
Reservados	
Bit 5	0 - F307 = 0
Checksum	1 – F307 = 1
Bits 6 a 7	
Reservados	

O byte indicador e os campos adicionais dos protocolos Líder 3 e Líder 4, somente serão enviados se a(s) função(s) F307, F310 e/ou F312, estiverem habilitadas.

Líder 3 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 3 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

PADRÃO LÍDER 3		IND.		Status Bateria 1050		Nível Bateria 1050		Check	Final
	,	25	,	В	,	3	,	XX	\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 3	Dados Protocolo Líder 3.
Separador	Caractere ","
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere ","
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere ",".
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere ","
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <cr><lf> (0x0D 0x0A).</lf></cr>

Exemplo peso estável de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E,25,B,3,30<CR><LF>

Protocolo Líder 4 com campos adicionais

Exemplo do protocolo Líder 4 com indicação de peso habilitada, controle da bateria do indicador e Checksum:

		IND.		Status		Nível		Check	Final
PADRÃO				Bateria		Bateria			
LÍDER 4				1050		1050			
	,	25	,	В	,	3	,	XX	\r\n

Descrição:

PADRÃO LÍDER 4	Dados Protocolo Líder 4.
Separador	Caractere ","
INDICADOR	0x25 = 25 em ASCII.
Separador	Caractere ","
Status Bateria	C – Carregando B – Em Bateria F – Carga Completa
Separador	Caractere ",".
Nível Bateria	0 – Baixa 1 – Regular 2 – Boa 3 – Completa
Separador	Caractere ","
Checksum	XX = 8 bits hexadecimal Checksum 2's em ASCII.
Final	Final do protocolo <cr><lf> (0x0D 0x0A).</lf></cr>

Exemplo para peso estável líquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg. Em ASCII:

110.0,10.0,100.0,E,25,B,3,01<CR><LF>

Perguntar peso via porta Serial/TCP/Bluetooth

Caso a função F303 (frequência de transmissão), esteja com o valor um, os protocolos LIDER 1, 2, 3 e 4, serão transmitidos continuamente no intervalo de tempo determinado através da função F305.

Para desabilitar o envio continuo destes protocolos, deixar a função F303 com o valor igual à zero. Assim o usuário terá que perguntar o peso na frequência determinada pelo mesmo, enviando o comando #PESO\r\n.

Comando (ASCII)	Final \r\n			
#PESO	0x0D0A (hex)			

Resposta: Protocolos LÍDER 1 ao Líder 4, conforme definido na função F300, do menu de configurações deste indicador.

Protocolo Modbus RTU (opcional)

Definição Modbus: Este é um protocolo utilizado para comunicação mestre e escravo criado em 1970, é um dos protocolos mais usados na indústria de automação em diversos meios físicos como, RS-485 e Ethernet TCP/IP (MODBUS TCP).

Modbus RTU (Remote Terminal Unit): Cada byte da mensagem é enviado como um byte de dados. A mensagem deve ser transmitida de maneira contínua, já que pausas maiores que 1,5 caracteres provocam truncamento da mesma.

Formato mensagem Modbus RTU:

Inicio	Endereço	Função	Dados	CRC Modbus	Final
Sem transmissão 3 a 5 Caracteres	8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits	Sem transmissão 3 a 5 Caracteres

O CRC é uma verificação (checagem de redundância cíclica), composta por 2 bytes que visa garantir a integridade de uma mensagem.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 0x03;

Comandos para perguntar o peso

Endereço	Função	Registrador		Quantidade		CRC M	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	16 1	16 bits 16 bits		16	bits		
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x01	0xD5	0xDB	L1
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x03	0x54	0x1A	L2
0x01	0x03	0x00	0x51	0x00	0x06	0x94	0x19	L3

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líguido e Tara.

Mensagem de respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

End.	Fun.	N. Bytes	Reserva	Status 04	Dados	CRC Modbus	
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	32 bits	16 bits	
0x01	0x03	0x08	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4	0xD1 0xC0	L1
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	96 bits	16 bits	
0x01	0x03	0x10	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4	0x0F 0x82	L2
8 bits	8 bits	8 bits	24 bits	8 bits	64 bits	16 bits	
0x01	0x03	0x0C	0x00 0x00 0x00	0x03	0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4	0x18 0xCF	L3

	Status 04
Bit 7	Não utilizado;
Bit 6	Sobrecarga (1);
Bit 5	Subcarga (1);
Bit 4	Peso instável (1);
Bit 3	Peso negativo (1);
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.

Resposta de erro CRC16

No caso de receber alguma mensagem com o CRC16 errado, o indicador digital responderá da seguinte forma:

Endereço	Função	N. Bytes	Dados	CF	RC
				Modbus	
0x01	0x07	0x01	0xFF	0xF1	0xC9

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus RTU

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), é só enviar o comando em Modbus RTU abaixo, para solicitar o ajuste de zero.

Endereço	Função	Comando		CRC Modbus	
0x01	0x06	0x00	0x5A	0x61	0xE2

A resposta se o zero for corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC I	Modbus
0x01	0x06	0x5A	0x06	0x5B	0x7B

A resposta se o zero não puder ser corrigido será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados	CRC	Modbus
0x01	0x06	0x5A	0x07	0x9A	0xBB

Solicitação de Tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Para as solicitações de tara, enviar o comando em Modbus RTU abaixo:

End	ereço	Função	Com	ando	CRC Modbus	
0:	x01	0x06	0x00	0x54	0x61	0xE2

A resposta se tara for executada será:

End.	Função	Comando	Dados	CRC	
		Solicitado		Mod	lbus
0x01	0x06	0x54	0x06	0x5F	0x1B

A resposta se a tara não puder ser executada será:

	End.	Função	Comando Solicitado	Dados		RC dbus
Ī	0x01	0x06	0x54	0x07	0x9E	0xDB

Solicitação manual de tara utilizando o protocolo Modbus RTU

Endereço	Função	Comando		Tara 4 bytes	CRC Modbus		
0x01	0x06	0x00	0x74	0x000001F4	0x57	0xDB	

A resposta se a tara manual puder ser executada com sucesso será:

End.	Função	Comando Solicitado	Dados		RC dbus
0x01	0x06	0x74	0x06	0x46	0xDB

A resposta se a tara manual não for executada será:

End.	Função	Comando	Dados	CF	
		Solicitado		IVIOC	lbus
0x01	0x06	0x74	0x07	0x87	0x1B

Protocolo Modbus ASCII (opcional)

Modbus ASCII (American Code for Informastion Interchange): Neste tipo de protocolo, cada byte da mensagem é enviado como dois caracteres ASCII. Algumas implementações fazem uso de intervalos sem transmissão como delimitadores de fim de mensagem, em substituição à sequência <CR><LR> (0x0D 0x0A).

O formato mensagem Modbus ASCII é:

Inicio	Endereço	Função	Dados	LCR	Final
: (0x3A)	2 Chars	2 Chars	N x Chars	2 Chars	CR+LF

LRC é um tipo de verificação de erro, similar ao CRC, composto por 2 caracteres.

Capacidade de endereçamento: 0 a 255;

Função para leitura = 03;

Comandos para perguntar o peso

Início	Endereço	Função	Regist	rador	Quan	tidade	LRC	Final	
:	01	03	00	51	00	01	AA	CR+LF	L1
:	01	03	00	51	00	03	A8	CR+LF	L2
:	01	03	00	51	00	06	A5	CR+LF	L3

L1	Perguntar peso Líquido.
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.
L3	Perguntar peso Líquido e Tara.

Mensagens com respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

	End.	Fun.	Re	eser	va	Status 04		Da	dos		LRC	Final	
:	01	03	00	00	00	03	00	00	01	F4	04	CR+LF	L1
:	01	03	00	00	00	03	00	00	03	E8			
							00	00	01	F4	24	CR+LF	L2
							00	00	01	F4			
:	01	03	00	00	00	03	00	00	01	F4	0F	CR+LF	1.2
							00	00	01	F4	UF		L3

Status 04 EM ASCII					
HEXA ASCII:					
Bit 7	Não utilizado;				
Bit 6	Sobrecarga (1);				
Bit 5	Subcarga (1);				
Bit 4	Peso instável (1);				
Bit 3	Peso negativo (1);				
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.				

Resposta de erro LRC

No caso de receber alguma mensagem com o LRC errado, o indicador da balança responderá da seguinte forma:

Inicio	Endereço	Função	N. Bytes	Dados	LRC	Final
:	01	07	01	FF	E8	CR+LF

Solicitação de zero utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga até 4% de sua capacidade), basta enviar o comando ASCII abaixo, isto solicita ao indicador da balança o ajuste de zero.

Inicio	Inicio Endereço		Comando	LRC	Final
:	01	06	5A	9F	CR+LF

A resposta se o zero for corrigido será:

Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	06	99	CR+LF

A resposta se zero não puder ser corrigido será:

Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	5A	07	98	CR+LF

Solicitação de tara utilizando os comandos do Modbus ASCII

Para as solicitações de tara, deve-se enviar o comando em ASCII abaixo.

Inicio	Endereço	Função	Comando	LRC	Final
	01	06	54	A5	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

	Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
Ī		01	06	54	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	54	07	9E	CR+LF

Solicitação manual de tara, utilizando o protocolo Modbus ASCII

Para as solicitações de tara manual, deve-se enviar o comando ASCII abaixo.

Inicio	Endereço	Função	Comando	/	/alor	Tar	а	LRC	Final
:	01	06	74	00	00	01	F4	90	CR+LF

A resposta se tara for executada será:

Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
	01	06	74	06	9F	CR+LF

A resposta se tara não puder ser executada será:

Inicio	Endereço	Função	Comando Solicitado	Dados	LRC	Final
:	01	06	74	07	7E	CR+LF

Protocolo Modbus TCP (opcional)

No protocolo Modbus TCP, os dados são em frames TCP (quadros ou blocos), para a utilização no meio físico Ethernet. O mecanismo de controle de acesso é o CSMA-CD (Próprio da rede Ethernet) e as estações utilizam o modelo cliente-servidor.

Comandos para solicitação de peso

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Status 04	Endereço Start	Qnt. Registros	
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0000	0x0001	L1
0x0000	0x0000	0x0006	0x01	0x03	0x0001	0x0003	L2

L1	Perguntar peso Líquido.			
L2	Perguntar peso Bruto, Tara e Líquido.			

As respostas de peso serão:

ID	Protocolo ID	N. Bytes	End. Slave	Função TCP	Reserva	Status 04	Dados	
0x0000	0x0000	0x000A	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L1	L1
0x0000	0x0000	0x0012	0x01	0x03	0x000000	0x03	Dados L2	L2


Status 04					
Bit 7	Não utilizado;				
Bit 6	Sobrecarga (1);				
Bit 5	Subcarga (1);				
Bit 4	Peso instável (1);				
Bit 3	Peso negativo (1);				
Bits 2 a 0	Posição do ponto decimal, em binário.				

Dados L1 0x00 0x00 0x01 0xF4

Dados L2
0x00 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x00 0x01 0xF4 0x00 0x00 0x01 0xF4
0x00 0x00 0x01 0xF4
0x00 0x00 0x01 0xF4

Função F302 - Endereço Modbus

Para alterar o endereço utilizado com o protocolo Modbus do indicador da balança (LD1050), basta entrar na função F302 do menu de configurações e entrar com o valor desejado. Lembrando que o valor do endereço Modbus deve ser no mínimo 1 e no máximo 255.



LEGENDA:

A TECLA "Z", INCREMENTA O VALOR DO DIGITO SELECIONADO ATÉ O MÁXIMO VALOR DA UNIDADE DECIMAL, LEMBRANDO QUE O VALOR MÁXIMO É 255, ASSIM O TERCEIRO DIGITO DA ESQUERDA PARA A DIREITA DO DISPLAY PODE TER O VALOR MÁXIMO IGUAL A 2. CASO O USÚARIO DEIXE O ENDEREÇO DO MODBUS IGUAL A ZERO, AO TECLAR 'I', A AÇÃO NÃO SERA CONFIRMADA.

A TECLA 'T' SERVE PARA ALTERNAR (TROCAR) ENTRE O DIGITO A SER ALTERADO.

P150C - LD1050 com Bluetooth (Opcional)

A partir da versão 1050B2.

Protocolo Líder 4 com Bluetooth

O protocolo utilizado para comunicação via *Bluetooth* é o protocolo Líder 4.

O baud rate utilizado deve ser obrigatoriamente de 9600 bps.

Comandos Zero e Tara via Bluetooth

Para enviar comandos de zero e tara via *Bluetooth*, basta seguir o "PROTOCOLO SOLICITAÇÕES SERIAL/TCP/BLUETOOTH", o qual está descrito neste manual.

Para alterar o nome do dispositivo Bluetooth

O nome do dispositivo *Bluetooth* sai por padrão de fabrica configurado como "BT1050", para mudar este nome siga os procedimentos abaixo:

1 – Uma vez conectado com o *Bluetooth* do LD1050, enviar o comando:

#SETNBT.Nome<CR><LF>

Nome - corresponde ao nome que deseja configurar o dispositivo, esse nome deve conter no máximo 15 caracteres.

2 – Aguardar a resposta abaixo após o comando acima ser enviado ao indicador da balança:

#ACK,NBT<CR><LF>

3 – Após receber a resposta do Indicador, desligar e ligar a balança para que o *Bluetooth* seja reconfigurado.

Obs.: A comunicação do indicador da balança com o dispositivo *Bluetooth* é um item adicional do produto. Para maiores informações entrar em contato com a Líder Balanças.

Protocolo de solicitações Serial/TCP/Bluetooth

Solicitação de Tara

Para enviar o comando de solicitação de tara, utilize o modelo abaixo como exemplo:

#TARA<CR><LF>

Solicitação de Tara manual

Para enviar o comando de solicitação de Tara manual, pode-se utilizar como exemplo, o modelo abaixo:

#TARA,500<CR><LF>

Onde o valor "500", equivalerá ao valor da tara manual a ser enviada, sendo que este valor não deve conter mais de seis dígitos, também não deve conter o ponto decimal, devendo ainda ser menor que a capacidade do indicador da balança e tem que ser enviado na unidade de medida que o indicador estiver configurado.

As respostas para as solicitações de Tara

As respostas das solicitações de tara seguem os seguintes formatos:

Quando a tara for executada com sucesso:

Para Tara Semiautomática executada:

#TARA,ACK,0<CR><LF>

Para limpeza Manual de Tara executada:

#TARA,ACK,1<CR><LF>

Para Tara Sucessiva executada:

#TARA,ACK,2<CR><LF>

Para Limpar o valor da Tara:

#TARA,ACK,3<CR><LF>

Para Tara Manual executada:

#TARA,ACK,4<CR><LF>

Quando a tara não for executada:

Se o valor da tara enviado ou peso sobre a célula for maior que a capacidade da mesma, irá retornar o seguinte:

#TARA,NOACK,0<CR><LF>

Se já houver um valor de tara ativa, retornará:

#TARA, NOACK, 1<CR><LF>

Se Tara Automática estiver ativa, retornará:

#TARA,NOACK,2<CR><LF>

Se houver a tentativa de enviar a Tara Manual e houver peso sobre a célula, retornará:

#TARA,NOACK,3<CR><LF>

Se o modo de pesagem por pico estiver ativo, retornará:

#TARA, NOACK, 4<CR><LF>

Se o peso sobre célula for igual a "0", e a solicitação de tara enviada não for de tara manual, será retornado:

#TARA,NOACK,5<CR><LF>

Se peso estiver negativo, haverá o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,7<CR><LF>

Solicitações de Zero

Para enviar o comando de solicitação de zero, segue abaixo o modelo:

#ZERO<CR><LF>

Se o comando for executado e o peso sobre a célula estiver abaixo de 4% da capacidade da mesma, a resposta será:

#ZERO,ACK<CR><LF>

Caso contrário, a resposta será:

#ZERO,NOACK<CR><LF>

Se Tara Sucessiva estiver ativa e a solicitação de tara for enviada sem peso sobre a célula, ocorrerá então o seguinte retorno:

#TARA,NOACK,6<CR><LF>

Solicitações de impressão ou peso médio

Para solicitar a impressão e/ou calcular o peso médio (quando F110=2), enviar o comando abaixo:

#IMPRIME<CR><LF>

As respostas deste comando são:

#IMPRIME,ACK,0<CR><LF> (Para a solicitação de impressão);

#IMPRIME, ACK, 1<CR><LF> (Para a solicitação do cálculo da média);

#IMPRIME,NOACK<CR><LF> (Se a solicitação de impressão ou de média for negada);

Versão do firmware (programa) existente no indicador

Para perguntar a versão de firmware via serial, pode-se enviar o seguinte comando:

#SF<CR><LF>

O indicador deverá responder, a partir da versão 1050A8:


#1050A8<CR><LF>

No exemplo acima os "6" caracteres logo após o "#" indicam a versão do firmware existente no indicador da balança.

Conexão de acessórios

Para aquisição de acessórios ao indicador, deve-se entrar em contado com a Líder Balanças, pois os acessórios adicionais são itens opcionais ao indicador.


Identificação dos pinos das portas serial do indicador




Impressoras

As impressoras são conectadas ao indicador através de um cabo com conector DB9, onde cada impressora possui um cabo em particular, e a comunicação entre a impressora e o indicador da balança acontece através da porta serial RS232.


Conexão com a impressora LX300




Conexão com a impressora P40T




Conexão com a impressora P232



Conexão com a impressora ARGOX 214



Conexão com a impressora Epson TM-T20




Exemplos de impressão

Impressão na impressora P560

Configuração: F200 = 7 (Impressora P560).

A seguir, as imagens ilustram o modelo de impressão "1" da impressora P560, conforme as configurações de impressão selecionadas no menu e conforme o modo de trabalho.

Etiqueta Térmica 40mm X 40mm, F219 = 0:



Em modo de Pesagem Por Pico:



Pesagem Continua:



Com bobina de papel térmico de 58mm, F219 = 1:

Data: 10/05/2017
Hora: 12:07:40
Peso: kg
Tara: kg

PICO
7.729 kg

Data: 10/05/2017
Hora: 12:07:34
Peso: kg
Tara: kg

PICO
6.761 kg

Data: 10/05/2017
Hora: 12:07:23
Peso: kg
Tara: kg

PICO
9.913 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:22 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg LIQUIDO 1.500 kg Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:17 Peso: 2.000 kg Tara: 0.500 kg LIQUIDO 1.500 kg Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:09 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg LIQUIDO 1.000 kg Data: 10/05/2017 Hora: 09:09:06 Peso: 1.500 kg Tara: 0.500 kg LIQUIDO 1.000 kg

Impressão na LX300

Configuração: F200 = 1 (Impressora LX300).

Modo Pesagem Por Pico:

```
Data: 10/05/2017 Hora: 12:14:59
Valor Pico: 8.471 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:08
Valor Pico: 6.412 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 12:15:15
Valor Pico: 9.957 kg
```


Pesagem Continua:

Impressão com a P40

Configuração: F200 = 2 (Impressora P40).

A seguir, as imagens ilustram exemplos de impressões realizadas com a impressora P40, conforme o modo de trabalho.

Bobina de papel térmico de 58mm (padrão para P40):



No Modo de Pesagem Por Pico:

Data: 10/05/2000 Hora: 12:16:51 Valor Pico: 9.957 kg

Data: 12/13/2045 Hora: 16:57:17

Valor Pico: 9.499 kg

Data: 12/03/2005 Hora: 17:02:17

Valor Pico: 7.045 kg

No Modo de Pesagem Continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:39

Bruto: 0.500 kg Tara: 0.000 kg Liquido: 0.500 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:13:54

Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg


Data: 10/05/2017 Hora: 09:14:02

Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg


Impressão na ARGOX

Configuração: F200 = 3 (Impressora ARGOX).

Etiqueta padrão para impressão: 100 mm x 75 mm, até a versão 1050C5:



Etiqueta padrão para impressão: 60 mm x 40 mm, a partir da versão 1050C6:



Impressão de Pesagem Continua 100 mm x 75 mm:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:31:33 Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg

Liquido: 0.500 kg

Impressão de Pesagem Continua 60 mm x 40 mm:

DATA: 01/09/2017

HORA: 13:39:58

BRUTO: 1.500 kg TARA: 0.500 kg

LIQUIDO: 1.000 kg

DATA: 01/09/2017

HORA: 14:20:49

LIQUIDO: 0.500 kg

Impressão no Modo Valor de Pico 100 mm x 75 mm:

Data: 10/05/2017 Hora: 12:09:05 Valor Pico: 8.397 kg


Impressão no Modo Valor de Pico 60 mm x 40 mm:


DATA: 01/09/2017 HORA: 14:20:14 PICO: 8.077 kg

Impressão na P232

Configuração: F200 = 4 (Impressora P232) e Pesagem contínua (F110 = 0).

Etiqueta 106mm x 18mm:






Impressão na Epson

Configuração: F200 = 5 (Epson – imprime em papel continuo, sem corte), F200 = 6 (Epson – imprime em papel térmico com corte).

A seguir, as imagens ilustram os exemplos de impressões realizadas com a impressora Epson, conforme o modo de trabalho.

Impressão em bobina de papel térmico de 80mm (padrão para Epson):



Impressão em Modo Pesagem Por Pico:

Data: 10/05/2000 Hora: 12:16:51

Valor Pico: 9.957 kg

Data: 12/13/2045 Hora: 16:57:17

Valor Pico: 9.499 kg

Data: 12/03/2005 Hora: 17:02:17

Valor Pico: 7.045 kg

Impressão em modo de Pesagem continua:

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:07

Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:09

Bruto: 1.500 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.000 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:14

Bruto: 2.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 1.500 kg

Data: 10/05/2017 Hora: 09:19:19

Bruto: 1.000 kg Tara: 0.500 kg Liquido: 0.500 kg

Anexo A – Especificações técnicas

Dimensões	Diversas possibilidades de tamanhos diferentes, com plataformas de 200 x 220mm até 250 x 250mm, verifique as dimensões detalhadas na página 11.
Display	6 Dígitos LED vermelho 7 segmentos mais ponto (digito 14.2mm x 9.8mm) ou opcional em LCD com 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal (digito 15.0mm x 7.0mm).
Estrutura	Estrutura em aço carbono com indicador de ABS, em aço inox com indicador de ABS ou total em inox, conforme a solicitação do cliente.
Regulagem de altura	Pés com um sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto.
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.
Indicativos	Zero, Liquido, Bateria (opcional).
Operação	Pesagem Contínua, Valor Pico e Pesagem média.
Teclado	Membrana com 5 teclas.
Grau de proteção	Padrão IP50 ou IP65 (opcional).
Alimentação elétrica	Tensão: 90 a 250Vca +/-10% estável Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz Tensão: 8 a 30Vcc (opcional).
Consumo	Padrão máximo: 2,5W Bateria em carga: 7,0W (opcional)
Autonomia em bateria (opcional)	30 horas de uso continuo.
Faixa de operação	-10°C a 50 °C 10% a 95% de umidade relativa sem condensação.
Velocidade de transmissão serial computador/ impressora/RS485	Baud Rate: 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200bps.
Comunicações (padrão)	RS232 (9600 bps).
Comunicações (opcionais)	Ethernet (TCP/IP) 10/100Mbps RS485 (Modbus/RTU) RS485 (Modbus/ASCII).
Células de carga	1 célula de 1 a 2mV/V e 35 a 2000 ohms
Número de divisões do indicador	500 a 10000
Tipo de suporte do indicador	Coluna.

Impressoras compatíveis	Impressoras: LX300/LX350 (baud rate: 9600/19200 bps)
	Argox OS-214 Plus (baud rate: 9600 bps)
	Epson TM-T20 Serial (baud rate: 38400
	bps)
	P40 – (baud rate: 9600 bps)
	Configuração da porta serial:
	Parity = None
	Data Bits = 8
	Stop Bits = 1

Garantia

A LÍDER BALANÇAS garante o seu produto contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme as condições descritas abaixo:

Balança Rodoviária: 10 (dez) anos para a estrutura mecânica compreendendo a ponte de pesagem, suportes de apoio e batentes; 05 (cinco) anos para células de carga e cabeamentos, 02 (dois) anos para indicados de pesagem e 06 meses para a calibração;

Demais equipamentos: 12 (doze) meses <u>a contar da data de faturamento, do equipamento desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual do usuário. Nos prazos acima já estão incluídos o período da garantia legal (90 dias).</u>

Dentro do período de garantia a LÍDER fornecerá gratuitamente peças e mão de obra em até 48 horas conforme descritos, posto em nossa fábrica em Araçatuba SP desde que o cliente:

Envie o produto à fábrica LÍDER em Araçatuba/SP ou a uma Assistência Técnica Autorizada mais próxima, assumindo as despesas de transportes de ida e volta do material; Caso o cliente opte para que a Assistência Técnica Autorizada seja enviada ao local, as despesas com viagem, locomoção ou transportes serão as expensas do cliente, a ser pagas para LÍDER ou para Assistência Técnica.

Todo material usado na reposição dentro do período de garantia deverá ser devolvido a LÍDER no prazo de 30 dias, sendo as despesas de transporte por conta do cliente, tanto na remessa como na devolução destas.

A solicitação em caso de assistência técnica deve ser efetuada junto a Líder Balanças, que emitirá Ordem de Serviço do atendimento em garantia para o envio da mercadoria para a fábrica ou o atendimento pela assistência técnica Autorizada.

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante, para tanto, a mesma utilizará técnicos treinados e peças originais.

Caso seja efetuada uma chamada no período de garantia fora do horário de expediente ou feriados o cliente deverá pagar taxa de serviços extraordinários a LÍDER ou a sua Assistência Técnica autorizada por ocasião do atendimento.

Exclui se desta garantia serviços de obra civil, eventuais chamados para limpezas, reajustes, calibração e chamadas para revisão anual do equipamento decorrentes do uso normal.

A garantia perderá a validade se a sua Balança ou equipamento LÍDER Balanças for operado fora das especificações do manual do usuário, como excesso de peso, sofrer defeitos oriundos de maus tratos, frenagens bruscas, acidentes, descuidos, variações elétricas superiores a -15% a +10% dos limites permissíveis, descargas atmosféricas,

interferências de pessoas não autorizadas ou usadas de forma inadequada, sendo cabível a devida cobrança de serviços e despesas de viagem e transporte, em decorrendo eventual chamado pela garantia e for constatada situação conforme acima descrito.

Em nenhum caso ou circunstância LÍDER poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou danos, causados diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações, perdas ou despesas incluindo lucros cessantes provenientes de paralisações recebimentos ou fornecimentos.

A Líder Balanças obedece e respeita o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

LÍDER BALANÇAS ELETRÔNICA Marcos Ribeiro & Cia Ltda